

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Odpudzovač krtkov a hrabošov KERBL PULSAR

1 Všeobecné

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Tento návod na obsluhu obsahuje návod na použitie a bezpečnostné pokyny. Pred uvedením odpudzovača do prevádzky si prosím pozorne prečítajte návod a poznamenajte si predpisy a príslušné informácie. Uschovajte túto používateľskú príručku na bezpečnom mieste pre neskoršie použitie.

2 Účel použitia

Ultrazvukový plašič hrabošov slúži na odplašenie a odstrašenie rôznych druhov hlodavcov zo záhrad. Zariadenie sa inštaluje na voľnom priestranstve pomocou zemniacej tyče. Zariadenie je určené na vonkajšie použitie a má krytie IP44. Neúmyselné použitie a manipulácia so zariadením zruší nároky na záruku a zodpovednosť.

3 Bezpečnostné pokyny

POZOR!

Nebezpečenstvo fyzického zranenia a vecných škôd pri nesprávnom použití.

- Zaistite, aby zariadenie používali iba osoby, ktoré majú na to potrebné zručnosti.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí a zraniteľných osôb.
- Niektorí ľudia môžu počuť zvuk. Umiestnite zariadenie, čo najďalej od miest, kde by sa mohli nachádzať ľudia s citlivým sluchom, deti alebo dojčatá.
- Chráňte zariadenie pred extrémnymi poveternosnými vplyvmi, najmä mokrom.
- Za žiadnych okolností neponárajte zariadenie do vody ani ho nenechávajte stáť vo vode (napr. pri dlhodobom daždi).
- Nepoužívajte zariadenie, ak sú poškodené časti krytu, napájacieho zdroja alebo napájacieho kábla.
- Pokyny pre údržbu a čistenie: Pravidelne odstraňujte prach a nečistoty a raz týždenne kontrolujte zariadenie, či nie je poškodené.

4 Pokyny pre batérie/nabíjanie

- Používajte iba batérie, ktoré sú uvedené v technických údajoch.
- Udržujte batérie mimo dosahu ohňa alebo zdrojov extrémneho tepla.
- Nepoužívajte batérie rôznych typov alebo s rôznou dobou použiteľnosti. Vždy vymeňte všetky batérie súčasne.
- Ak ultrazvukový plašič hlodavcov nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z priehradky na batérie všetky batérie. Tým zabránite vytečeniu batérií a spôsobeniu potenciálneho poškodenia vášho zariadenia.
- Ak sú vložené nové batérie alebo zariadenie nebolo dlhšiu dobu používané (> 1 mesiac), môžu byť batérie prázdne alebo vybité.

5 Ako to funguje

Druhy žijúce v podzemí spoliehajú na svoj ostrý sluch a čuch, ako aj na vnímanie najmenších pohybov a otrasov zeme. Tieto schopnosti ich varujú pred možným nebezpečenstvom. Odpudzovač hrabošov kombinuje tieto dve vlastnosti, aby podnietil podzemné zvieratá na vyhľadanie nového miesta. Zvuk vibruje vo vnútri tyče v 15sekundových intervaloch vytvára zastrešujúci zvuk, ktorý odplaší všetky hlodavce v okruhu 650 m2.

- Plašič na hraboša je účinný na kruhovej ploche s priemerom 30 metrov. V tomto priestore nesmú byť žiadne prekážky. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, odporúča sa použiť dve prekrývajúce sa systémové jednotky.
- Umiestnite plašič hraboša do bezprostrednej blízkosti najväčšieho výbehu hlodavcov.

Účinný proti nasledujúcim hrabavým hlodavcom: piskori, hraboši, poľné myši, krtkovia

6 Inštalácia

- (1) Na otvorenie odskrutkujte zelený horný kryt proti smeru hodinových ručičiek
- (2) Vyberte priehradku na batérie a vložte 4 x LR20 1,5 V batérie, ako je uvedené v technických údajoch. Pokiaľ je inštalácia batérie správna, mali by ste do 15 sekúnd počuť prvý vibračný zvuk.
- (3) Potom, čo sa presvedčíte, že sú batérie vložené správne, zasuňte späť priehradku s batériami a utiahnite horný kryt, aby ste zaistili 100 % maximálnu ochranu proti poveternostným vplyvom.
- (4) Vložte odpudzovač do zeme takmer po horný kryt. Váš odpudzovač teraz bude pracovať cez deň aj v noci.

Dôležité:

- (1) Po zasunutí do zeme musí byť kryt zariadenia nasadený, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu vodou dažďom alebo postrekom.
- (2) Pred vložení zariadenia do tvrdej zeme vykopte vodiaci otvor. Neklikajte ani nepoužívajte nadmernú silu, inak môžete zariadenie poškodiť.
- (3) Efektívna plocha závisí od charakteristík krajiny. Suché, piesočnaté alebo mačtinové pôdy nevedú akustický signál príliš dobre, takže v takých oblastiach je lepšie použiť dva plašiče. Ílovitá zemina je najlepším vodičom akustického signálu.
- (4) Neočakávajte okamžitú reakciu, pretože zariadenie sa musí používať až 7 dní predtým, ako hlodavce utečú.

7 Technické údaje:

Napájanie: 1,5V (4xLR20 batérie)

Rozmery: 41,5 cm (D) x 8 cm (priemer)

Hmotnosť: 360 g bez batérií

Frekvencia: 300 Hz

Efektívna plocha: cca. 650 m²



Elektronický šrot

Likvidácia tohto zariadenia po jeho životnosti je zodpovednosťou prevádzkovateľa. Dodržujte prosím platné národné predpisy. Zariadenie sa nesmie likvidovať s domácim odpadom. V súlade s ustanoveniami smernice EÚ o likvidácii elektrických a elektronických zariadení je možné zariadenie bezplatne zlikvidovať v miestnom zbernom alebo recyklačnom stredisku odpadu. Prípadne ho možno vrátiť predajcom, ktorí ponúkajú zbernú službu. Správna likvidácia pomáha zaistiť ochranu životného prostredia a zabraňuje akýmkoľvek nepriaznivým účinkom na ľudské zdravie a životné prostredie.



Značka CE / vyhlásenie o zhode CE

Albert KERBL GmbH týmto prehlasuje, že výrobok/prístroj popísaný v tomto návode spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné predpisy a smernice. Značka CE označuje zhodu so smernicami Európskej únie.