

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Odpudzovač krtkov - M7

M7 - bez pripojenia - solárne napájanie, vydáva vibrácie každých niekoľko desiatok sekúnd.

Použitie

Umiestnite odpudzovač krtkov vertikálne do zeme tak, aby sa noha nachádzala približne 15 cm pod povrchom. Odpudzovač možno podľa potreby zatlačiť hlbšie. Zariadenie by malo fungovať počas celého roka, vo dne aj v noci. Spotreba energie je minimálna. Zariadenie, ktoré sa líši od konkurenčných výrobkov, vydáva vibrácie v intervale 20-35 sekúnd. Frekvencia vydávaných zvukov sa pohybuje medzi 300 a 1 000 Hz; odpudzované zvieratá si na vydávané zvuky nemôžu zvyknúť. Vydáva odpudivé nízkofrekvenčné vibrácie, ktoré znemožňujú škodcom si na ne zvyknúť. Zariadenie nespôsobuje rušenie televíznych a rozhlasových prijímačov, elektronických alarmov a dymových a požiarnych hlásičov. Pracovný dosah je približne 400 - 700 m².

Problémy

V prípade problémov so zariadením skontrolujte napájanie a potom poistku.

POZOR V prípade nejasností a problémov, ktoré môžu nastať počas prevádzky a ktoré nie sú uvedené v tejto príručke, kontaktujte dodávateľa ohľadom informácií o možných riešeniach.

Informácie pre užívateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Uvedený symbol na výrobkoch a dokumentácii informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nesmú byť likvidované spoločne s domovým odpadom. Ak sa chcete zariadenie zbaviť, ak ho chcete zlikvidovať alebo znovu použiť / obnoviť komponenty, je nutné ho odovzdať do špecializovaného zberného miesta. Podrobné informácie o najbližšom zbernom mieste získate od miestneho úradu. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v príslušných miestnych predpisoch.

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa (pre firemných užívateľov v Európskej únii)

