

SK

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Odpudzovač hlodavcov CH100, CH200, CH360, CH400, CHZ100, CH200, CH300

Tento model je jedným z najvýkonnejších odpudzovačov Zielonalapka. Vďaka veľmi širokému, vysokofrekvenčnému a všesmerovému dosahu umožňuje účinne bojovať proti škodcom, ako sú myši, potkany, kuny. Ultrazvukové vlny pôsobia na nervový a zvukový systém škodcov. Vďaka tomu sa hlodavce v oblasti pôsobenia odpudzovača cítia neprijemne.

Prevádzka

Vyberte vhodné miesto na inštaláciu odpudzovača - zvážte povrch a možnosti napájania. Odpudzovač neumiestňujte za nábytok, závesy, skrine alebo iné elektrické zariadenia, pretože to môže obmedziť jeho prevádzku a spôsobiť jeho zahriatie alebo dokonca požiar. Odpudzovač možno rýchlo a jednoducho pripevniť na kovové predmety pomocou integrovaného magnetického držáka.

1. Pripojte odpudzovač k elektrickej sieti 230 V pomocou priloženého napájacieho zdroja. Zariadenie začne okamžite vydávať ultrazvuk. Časť zvukového rozsahu môžu ľudia počuť.
2. Reproduktor odpudzovača vydáva silné zvukové vlny v rozsahu 10 kHz - 75 kHz
3. Účinnosť odpudzovača je badateľná po niekoľkých týždňoch.
4. Najvytrvalejší škodcovia opúšťajú priestor po 6 týždňoch.
5. Zariadenie by malo fungovať počas celého roka, vo dne aj v noci. Spotreba energie je minimálna.
6. Odpudzovač má zabudovaný magnet a možno ho ľahko pripevniť na kovové povrchy.
7. Zariadenie má aj špeciálny magnetický záves, ktorý možno priskrutkovať k akémukoľvek povrchu a potom ho k nemu pripevniť pomocou magnetu.

Bezpečnostné opatrenia

1. Používajte len s dodaným napájacím adaptérom
2. Zariadenie neruší televízne a rádiové prijímače, elektronické alarmy a detektory dymu a požiaru.
3. Neotvárajte kryt odpudzovača. Na reproduktory netlačte prstami.
4. Zariadenie nepoužívajte pri príliš nízkych alebo vysokých teplotách, v prašnom alebo veľmi vlhkom prostredí.
5. Zariadenie môže pracovať v interiéri alebo exteriéri - musí však byť chránené pred dažďom. Napájací zdroj zariadenia nie je vodotesný. Zariadenie môže pracovať pod strieškami, rímami a na iných miestach, ktoré nie sú vystavené dažďu. Reproduktor zariadenia je 100 % vodotesný.
6. Neinštalujte poškodený odpudzovač, napr. s rozstrapkaným káblom, prasknutým krytom a podobne - môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar. Neinštalujte poškodené káble.

Problémy

V prípade problémov s odpudzovačom skontrolujte napájanie.

UPOZORNENIE V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas prevádzky a nie sú uvedené v tomto návode, sa obráťte na dodávateľa, ktorý vám poskytne informácie o možných riešeniach.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Tento symbol na výrobkoch a dokumentácii informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak chcete zariadenie zlikvidovať alebo opätovne použiť/rekonštruovať jeho komponenty, musíte ho odovzdať na špecializovanom zbernom mieste. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu podlieha sankciám stanoveným v príslušných miestnych predpisoch. Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa (pre podnikových používateľov v Európskej únii)

