SK

Oficiálny distribútor pre Slovenskú republiku:

BRAVSON.SK

VEĽKOOBCHOD | FARMÁRSKE POTREBY

ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE A POPIS ZARIADENIA

Výhrevná podložka k napájačke alebo miske na vodu KERBL 70197 SUPERIOR 2.0, 22W, Ø 31 cm

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod na použitie starostlivo uschovajte.



POZOR!

Pri nesprávnom použití hrozí poranenie osôb a zvierat a škody na majetku!

- Zabezpečte, aby prístroj používali iba osoby s príslušnými odbornými znalosťami.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí a osôb so zníženou telesnou zdatnosťou.
- Povrch vyhrievacej dosky sa zahrieva a je horúci.
- Neklaďte vyhrievaciu dosku na povrchy ani predmety citlivé na teplo.
- Zabezpečte, aby sa v blízkosti vyhrievacej dosky nenachádzali horľavé ani ľahko zápalné materiály.
- Skontrolujte prevádzkové napätie uvedené na sieťovej zástrčke. Prístroj používajte iba pri predpísanom sieťovom napätí.
- Napájací zdroj nie je chránený proti vlhkosti. Pripájajte ho iba do zásuvky umiestnenej v suchom a chránenom priestore.
- Ak sú technické údaje na spodnej strane vyhrievacej dosky (typovom štítku) nečitateľné, dosku nepoužívajte.
- Na ochranu osôb, zvierat a zariadení smie byť prístroj pripojený iba do sieťových zásuviek samostatne istených prúdovým chráničom (FI).
- Všetky elektrické prívodné káble veďte tak, aby boli chránené pred obhryzením. Používajte iba materiály odolné proti obhryzeniu.
- Zabráňte kontaktu elektrického prívodného kábla s olejom a ostrými hranami.
- Pred prvými mrazmi skontrolujte funkčnosť vyhrievacej dosky.
- Vyhrievaciu dosku nepoužívajte, ak sú časti krytu alebo prívodný kábel poškodené.
- Poškodený prívodný kábel neopravujte sami. Prívodný kábel smie vymeniť iba výrobca.
- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahom za kábel a neprenášajte vyhrievaciu dosku zavesenú za kábel.
- Pred premiestnením alebo čistením vyhrievacej dosky vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Neponárajte do vody.
- Dodržiavajte pokyny na údržbu a čistenie.

Použitie v súlade s určením

Vyhrievacia doska slúži na ohrev napájačiek pre hydinu a na ich ochranu pred zamrznutím. Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Pri použití v rozpore s určením, zásahoch do prístroja alebo jeho úpravách zanikajú nároky zo záruky a zodpovednosti výrobcu.

Funkcia

Vo vyhrievacej doske je zabudovaný elektrický vyhrievací vodič, ktorý rovnomerne zahrieva plastový povrch. Vyhrievaciu dosku možno používať vnútri aj vonku a umožňuje ohrev rôznych materiálov. Prúžky na povrchu vyhrievacej dosky zabraňujú skĺznutiu napájačky.

Umiestnenie a uvedenie do prevádzky

Postupujte nasledovne:

1. Skontrolujte, či vyhrievacia doska nie je poškodená.
2. Umiestnite vyhrievaciu dosku na rovný podklad.
3. Zapojte sieťovú zástrčku do zásuvky 230 V. Po krátkom čase je zahrievanie citeľné.
4. Na vypnutie vyhrievacej dosky vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Údržba a čistenie

POZOR!

Nebezpečenstvo poranenia osôb a zvierat a škôd na majetku

• Údržbu a čistenie vykonávajte iba po vytiahnutí sieťovej zástrčky zo zásuvky.

Pri údržbe a čistení dodržiavajte nasledujúce pokyny:

• Udržiavajte prístroj bez prachu a nečistôt.

• Prístroj čistite iba mäkkou handričkou alebo vlhkou utierkou. Handrička ani utierka nesmú obsahovať benzín a/alebo rozpúšťadlá, ktoré môžu vyhrievaciu dosku narušiť alebo poškodiť.

• Vyhrievaciu dosku nikdy neponárajte do vody ani ju nečistite prúdom vody.

Technické údaje	Vyhrievacia doska	Napájací zdroj
Číslo výrobku / typové označenie:	70197	
Napájacie napätie / frekvencia:	24 V DC, 0,9 A	230 V AC, 50 Hz, 0,9 A
Príkon:	22 W (cca 0,03 W / cm²)	30 W
Trieda ochrany:	II	II
Stupeň krytia:	IPX 4	IP 44
Rozmery:	⌀ 310 x 32 mm	100 x 74 x 50 mm
Hmotnosť:	600 g	133 g

Označenie CE / Vyhlásenie o zhode CE

Spoločnosť Albert KERBL GmbH tymto vyhlasuje, že vyrobok / pristroj opisany v tomto navode spĺňa zakladne požiadavky a ďalšie prislušne ustanovenia smernic 2004/108/EG a 2006/95/EG. Označenie CE potvrdzuje splnenie smernic Europskej unie. Vyhlasenie o zhode je k dispozicii na internetovej adrese: http://www.kerbl.de.

Elektroodpad

Za riadnu likvidaciu pristroja po skončeni jeho životnosti zodpoveda prevadzkovateľ. Dodržiavajte prislušne predpisy svojej krajiny. Pristroj sa nesmie likvidovať s komunalnym odpadom. V sulade so smernicou EU o likvidacii elektrickych a elektronických zariadeni ho možno bezplatne odovzdať v obecnych zbernych miestach či zbernych dvoroch alebo vratiť odbornym predajcom, ktori ponukaju spatny odber. Riadna likvidacia chrani životne prostredie a predchadza možnym škodlivym učinkom na človeka a životne prostredie.